

INTEX® KULLANICI KILAVUZU

DAHİLİ POMPA İLE

ŞİŞİRMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE UYGULAYIN

DAHİLİ POMPA İLE ŞİŞİRMEDEN ÖNCE

- Hava yatağını düz bir yüzeye yayın. Bu yüzeyin hava yatağını delebilecek taş veya diğer sivri objelerden arı olduğundan emin olun.
- Dahili hava pompasının şişirme valfi ❶ yukarı bakmalıdır.
- Geçme tapanının düzgün bir şekilde takıldığından ve 2'si 1 arada boşaltma valfinin ❷ kapağının emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

DAHİLİ POMPAYI KULLANARAK ŞİŞİRMEK İÇİN

- Hava pompası şişirme valfinin geçme tapasını ve kapağını ❶ çıkarın. Şişirdikten sonra tekrar takmak için kapağı ve geçme tapasını saklayın.
- Dahili ayak pompasını bulun ve ayak pompası yüzeyinin düz ve doğru olmasını sağlayacak şekilde yayın.
- Ayağınızı doğrudan şişirme valfinin açıklığına koyun ve sıkıca aşağı bastırın ❸. Böylece hava pompasının haznesinden yatağa hava itilecektir.
- Bir sonraki sefer için hava pompasının haznesinin tekrar hava ile dolması için ayağınızı ❹ çekin.
- İstenen sertlik elde edilene kadar tekrar edin.
- Hava pompası şişirme valfinin geçme tapasını ve kapağını ❶ tekrar yerine takın.

HARİCİ POMPAYI KULLANARAK ŞİŞİRMEK İÇİN

- Hava pompası şişirme valfinin ❶ geçme tapasının düzgün olarak yerleştirildiğinden ve 2'si 1 arada boşaltma valfinin ❷ kapağının emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
- Açmak için 2'si 1 arada ❷ valf kapağını çekin.
- Hava pompasının nozulunu 2'si 1 arada ❷ şişirme valfine takın.
- Ürünü yaklaşık olarak istenen sertliğin %80'i kadar şişirin.
- DİKKAT: Patlamayı önlemek için aşırı şişirmeyin veya yüksek basınç kompresörü kullanmayın.**
- 2'si 1 arada ❷ valf kapağını şişirdikten sonra emniyetli bir şekilde kapatın.

HAVASINI ALMAK İÇİN

- 2'si 1 arada ❷ valf kapağını çıkarın.
- Hava boşaltmak için şişirme valfini çekin.
- DİKKAT: Açarken boşaltma valfi etraftaki kişilere doğru bakmamalıdır.**
- Şişirme valfi tabanı ve kapağını emniyetli bir şekilde geri takın.

ÖNEMLİ

Yatağın içindeki hava genişleyebilir ve hava sıcaklıklarına bağlı olarak daralabilir, bu da yatağın iç basıncının düşmesine sebep olabilir. Bu gerçekleşirse pompayı kullanarak istenen sertlik elde edilene kadar daha fazla hava ekleyin. Eğer delinirse talimatlara bakın. Onarım kiti/yaması ekteedir.

— BU TALİMATLARI SAKLAYIN —

