



Kum filtrelemesi – ters yıkama

Her filtreleme kumu farklıdır. Yeni kum dökerken, önce ters yıkama açılmalıdır. Ardından kum filtrelemesini "filtreleme" moduna getirin ve basınç göstergesi değerini not edin. Bu pompanızın başlangıç değeridir. İbrenin sarı alana hafifçe yaklaşmış olması mümkündür. Sarı alana daha fazla girerse, ters yıkama yapılmalıdır. Bir kum filtreleme sisteminde ters yıkama kullanılırken nasıl ilerleneceğine ilişkin talimatlar için aşağıya bakın:

☑ 4 yollu vana ters yıkaması

- Adım 1:** Pompayı kapatın.
- Adım 2:** 4 yollu vananın kolunu "ters yıkama" konumuna çevirin.
- Adım 3:** 4 yollu vananın tahliye kapağını sökün
- Adım 4:** Pompayı tekrar çalıştırın.
- Adım 5:** Çıkış flanşından temiz su akmaya başladığında pompayı kapatın (Elinizi çıkışa koyarak suyu kontrol edebilirsiniz - suyla birlikte daha fazla kum çıkmadığında pompayı kapatabilirsiniz)
- Adım 6:** Kapağı tekrar çıkışa vidalayın ve 4 yollu vananın kolunu "filtreleme" konumuna getirin

☑ 6 yollu vana ters yıkaması

- Adım 1:** Pompayı kapatın.
- Adım 2:** 6 yollu vananın kolunu "ters yıkama" konumuna çevirin.
- Adım 3:** 6 yollu vananın tahliye kapağını sökün
- Adım 4:** Pompayı tekrar çalıştırın.
- Adım 5:** Çıkış flanşından temiz su akmaya başladığında pompayı kapatın (Elinizi çıkışa koyarak suyu kontrol edebilirsiniz - suyla birlikte daha fazla kum çıkmadığında pompayı kapatabilirsiniz)
- Adım 6:** 6 yollu vananın kolunu "temizleme" konumuna çevirin.
- Adım 7:** Pompayı en az 1 dakika çalıştırın ve ardından tekrar kapatın.
- Adım 8:** Kapağı tekrar çıkışa vidalayın ve 6 yollu vananın kolunu "filtreleme" konumuna getirin

Sorunuz devam ederse, lütfen servis@intexcorp.cz adresinden bizimle iletişime geçin. Servis departmanımız hizmetinizdedir.