


INTEX® KULLANICI KILAVUZU**QuickFill™ Elektrikli Hava Pompası****Model AP646 220 – 240V 50Hz 100W****BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE TAKİP EDİN****⚠ UYARI**

- Yalnızca yetişkinlerin kullanımı.
- Üniteyi suya düşürmeyin ya da yağmur veya suya maruz bırakmayın.
- Hava buharını yüz veya vücuda doğru yönlendirmeyin.
- Bir seferde en fazla 10 dakikadan fazla çalıştırmayın. Fişini çekin ve en az 10 dakika soğumaya bırakın.
- Ünite kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Havalandırma deliklerini veya açık kaynağı kapatmayın.
- Şişirme veya hava boşaltma bağlantı parçasının içine nesne sokmayın.
- AC elektrik kablosu değiştirilemez. Kablosu hasarlı ise cihaz hurdaya alınmalıdır.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için yağmura maruz bırakmayın. Kapalı yerde saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimat aldıkları sürece fiziksel duyu kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

MADDİ HAŞAR, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANIKLAR VEYA DİĞER YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN BU KURALLARA VE TÜM TALİMATLARA UYUN.



NOT: Çizimler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek ürün farklı olabilir. Ölçekli değildir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

DİKKAT

Termal devre kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı aracılığıyla beslenmemeli veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.


KULLANMA TALİMATLARI

GENEL

- Kullanılmadığı zaman pompayı ve başlıkları paketine geri koyun.
- Hiçbir özel hava pompası bakımı gerekmez.


ŞİŞİRME

1. Başlığı gerekirse şişirme bağlantı parçasına takın ve pompayı şişirecek eşyanın şişirme supabına doğru tutun. Başlığı sıkamak için saat yönünde çevirin. Bakınız Şek. (1).
NOT: Şişme botlar ve büyük hava yatakları gibi büyük öğelerde, pompa doğrudan şişirme vanalarına oturacaktır ve şişirme daha hızlı olacaktır. Küçük hava yatağı gibi eşyalarda küçük şişirme supaplarına uygun başlık kullanın.
2. AC elektrik prizine AC elektrik kablosunu takın. Bakınız Şek. (2).
3. AÇMA: "I"ya basın; KAPATMA: "0"ya basın. Bakınız Şek. (3).



HAVAYI BOŞALTMA

1. Başlığı gerekirse hava boşaltma bağlantı parçasına takın ve pompayı şişirecek eşyanın şişirme supabına doğru tutun. Başlığı sıkamak için saat yönünde çevirin. Bakınız Şek. (4).
NOT: Şişme botlar ve büyük hava yatakları gibi büyük öğelerde, pompa doğrudan şişirme vanalarına oturacaktır ve şişirme daha hızlı olacaktır. Küçük hava yatağı gibi eşyalarda küçük şişirme supaplarına uygun başlık kullanın.
2. AC elektrik prizine AC elektrik kablosunu takın. Bakınız Şek. (2).
3. AÇMA: "I"ya basın; KAPATMA: "0"ya basın. Bakınız Şek. (5).



©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettensweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

BU TALİMATLARI SAKLAYIN