



INTEX® KULLANICI KILAVUZU**QuickFill™ Elektrikli Hava Pompası****Modeli AP638 6C Hücre Boyutunda Piller 4.5V****ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE TAKİP EDİN****! UYARI**

- Sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.
- Üniteyi suya düşürmeyin veya yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- Hava buharını yüze veya vücuda doğru tutmayın.
- Havalandırma deliklerini ve açık kaynağı bloke etmeyin.
- Şişirme ve hava boşaltma bağlantısına herhangi bir obje sokmayın.
- Hava pompasını bir seferde en fazla 10 dakikadan fazla çalıştırmayın. Kullanımların arasında pompayı en az 5 dakika soğumaya bırakın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikleri ve cihazın kullanımına ilişkin eğitilmedikleri sürece fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri zayıf ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişilerce (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Pilleri normal çöpe, belediye atıklarına atmayın veya yakmayın, pil akıtabilir veya patlayabilir. Her zaman pilleri yerel yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Cihaz sadece cihaz üzerinde belirtilene uygun olan güvenli, ekstra düşük voltaj ile beslenmelidir.
- Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin.
- Pil veya şarjlı pillerin terminalerini asla kısa devre ettirmeyin.

MADDİ HASAR OLUŞMASINI, ELEKTRİK ÇARPMASINI, YANIK VEYA DİĞER YARALANMALARIN OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN BU KURALLARA VE TÜM TALİMATLARA UYUN.

PARÇALARIN ADLARI**PARÇA TANIMI:**

1. POMPA
2. ANAHTAR
3. PİL BÖLMESİ KAPAĞI
4. TETİK VE MANDAL
5. ŞİŞİRME BAĞLANTISI
6. HAVA BOŞALTIMA BAĞLANTISI
7. NOZULLAR

NOT: Çizimler sadece illüstrasyon amaçlıdır. Ürünün aslı farklılık gösterebilir. Ürünün gerçek boyutlarında değildir.


TALİMATLAR**Genel**

- Bu ürün altı (6) adet değiştirilebilir C boyutlu pille (ürüne dahil değildir) çalışır.
- Maksimum güç için alkalin piller kullanın. Uzun bir süre kullanılmayacak olan cihazdan pillerini çıkarın.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Alkalin, şarj edilebilir (Nikel - Kadmiyum) veya standart (Çinko - Karbon) pilleri karıştırmayın.
- Biten pilleri derhal çıkartın.
- Sıcaklık veya doğrudan güneş ışınlarından uzak tutun.
- Hiçbir özel hava pompası bakımı gerekmez.
- Her zaman amaçlanan kullanım için en uygun olan doğru boyutlu ve dereceli pili satın alın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Pil temas yerlerini ve pili takmadan önce cihazın temas yerlerini temizleyin.
- Pillerin kutuplara (+ ve -) göre doğru takıldığını emin olun.
- Eğer sızan pil sıvısı (elektrolit) ciltle temas ederse hemen sabun ve su ile yıkayın veya onu sirke veya limon suyu ile nötralize edin. Gözlerle teması halinde derhal 10 dakika kadar bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Kullanılmadığı zaman pompayı ve başlıkları paketine geri koyun. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı mekanlarda saklayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

TALİMATLAR**PİLLERİ TAKMAK VEYA DEĞİŞTİRMEK İÇİN**


1. PİL bölmesi kapağını açın. Bakınız Şek. (1).
2. 6 adet "C" boyutlu alkanil pili (ÜRÜNE DAHİL DEĞİLDİR) şekillerde gösterildiği gibi pil bölmesinin içine yerleştirin. Bakınız Şek. (2).
3. PİL bölmesi kapağını yerine takın. Bakınız Şek. (3).

**ŞİŞİRME**

1. Başlığı gerekirse şişirme bağlantı parçasına takın ve pompayı şişirilecek eşyanın şişirme supabına doğru tutun. Bakınız Şek. (4).

NOT: Şişme botlar ve büyük hava yatakları gibi büyük öğelerde, pompa doğrudan şişirme vanalarına oturacaktır ve şişirme daha hızlı olacaktır. Küçük hava yatağı gibi eşyalarda küçük şişirme supaplarına uygun başlık kullanın.

2. AÇMA: "I"ya basın; KAPATMA: "0"ya basın. Bakınız Şek. (5).




ŞEKİL (4): BAŞLIK TAKMA

HAVAYI BOŞALTMA

1. Başlığı gerekirse hava boşaltma bağlantı parçasına takın ve pompayı şişirilecek eşyanın şişirme supabına doğru tutun. Bakınız Şek. (6).

NOT: Şişirilebilir botlar ve büyük şişme yatakları gibi büyük eşyalarda pompa doğrudan şişirme supaplarına oturur ve hava indirme sürelerini hızlandırır. Küçük hava yatağı gibi eşyalarda küçük şişirme supaplarına uygun başlık kullanın.

2. AÇMA: "I"ya basın; KAPATMA: "0"ya basın. Bakınız Şek. (5).



ŞEKİL (6): BAŞLIK TAKMA

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à la/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**BU TALİMATLARI SAKLAYIN**