

INTEX® KULLANICI KILAVUZU

Mutlu Yengeç Kolay Kurulan Havuz

6' x 20" (183cm x 51cm)

ÖNEMLİ

**BU KİTAPÇIK ÖNEMLİ EMNİYET BİLGİLERİ İÇERİR. BU ÜRÜNÜ
KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN VE GELECEKTE
BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN.**

Sürekli ürün geliştirme politikası nedeniyle Intex, önceden bilgilendirme yapmaksızın kullanım kılavuzunda güncelleme yapılmasını gerektirecek teknik özellikler ve görünümde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 1

İÇİNDEKİLER

Uyarılar.....	3-5
Parçalar Referans.....	6
Kurma Talimatları.....	7-9
Havuz bakım & kimyasal maddeleri.....	10
Saklama & kışa hazırlama.....	11
Havuz bakımı & boşaltma.....	12
Sorun giderme kılavuzu.....	13
Suyla ilgili genel emniyetler.....	13

Tanıtma:

Intex havuzu aldınız için teekkür ederiz. Havuzunuzu kurmadan önce, lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu bilgiler havuzunuzun ömrünün uzamasına yardımcı olacak ve ailenizin zevki için havuz emniyetini salayacaktır. www.intexdevelopment.com/support/videos adresindeki talimat içeren videomuzu izlemenizi de öneririz. Havuzu kurmak için 2 kiilik takım tavsiye edilir. Eklenen insanlar kurma hızını arttıracaktır.

Montaj için herhangi bir alet gerekli değildir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 2

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

81A

Bu ürünü kullanmadan evvel tüm kullanım bilgilerini dikkatlice okuyup anladıktan sonra uygulayarak cihazi kurunuz.



UYARILAR

- **Çocukların ve engellilerin her zaman yeti kin gözetimi altında bulunması gereklidir.**
- Yetkisiz, kasıtsız ya da denetimsiz havuz giriini önlemek için bütün koruma kapıları, pencereleri ve koruma bariyerlerini muhafaza ediniz.
- Güvenlik bariyeri küçük çocuklar ve evcil hayvanların erişimine yol vermemek için kurulmutur.
- Havuz ve havuz aksesuarları sadece yetkinler tarafından kurulur ve bozulabilir.
- Asla suya dalmayınız, atlamayınız ya da havuz zemininin üzerinden vücudunuzu derine daldırmayınız.
- Havuzu düz, engebesiz bir zemine kurmamak ya da fazla doldurmak havuzun göçmesine ve havuzda yatan bir insanın havuz dışına fırlamasına neden olabilir.
- Irilmi halkanın ya da üst jantı yana yatırmayın, üstüne binmeyin ya da baskı uygulamayın, yaralanabilirsiniz ya da tamalar olabilir. Hiç kimsenin oturmasına, tırmanmasına ya da havuzun kenarlarına binmesine izin vermeyin.
- Havuzu kullanmadığınız zaman içerisindeki bütün yüzdürme oyuncaklarını içinden, etrafından çıkartınız. Havuzun içindeki oyuncaklar çocukları etkileyebilir.
- Oyuncaklar, sandalyeler, masalar ya da en az dört fit çocukların tırmanacai nesneleri havuzdan uzak tutunuz.
- Kurtarma ekipmanlarını ve acil durum telefon numaralarını havuzun yanında tutunuz. Örnek kurtarma ekipmanları: Sahil koruma onaylı halka ipli cankurtaran simidi; güçlü, sert en az 12 fit (12') [365.76cm] uzunluunda direk.
- Asla yalnız yüzmeyiniz ya da dierlerinin yalnız yüzmesine izin vermeyiniz.
- Havuzu temizleyiniz ve temiz tutunuz. Havuz zemini her zaman havuzun bariyerin dışından bakıldında görülmelidir.
- Eer geceleyin yüzerseniz güvenlik iaretleri, merdivenler, havuz zemini ve yürüme yolları yapay ıkla aydınlatılmalıdır.
- Alkol ya da uyuturucu kullandığınız zaman havuzdan uzak durunuz.
- Çocukları havuzun örtüsünden uzak tutunuz, örtüye dolamak, boulmak ya da dier yaralanmalara yol açabilir.
- Havuz kullanılmadan önce havuz örtüsü tamamen kaldırılmalıdır. Çocuklar ve yetkinler havuz örtüsünün altını görmeyebilirler.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 3

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI (devamı)

81A

Bu ürünü kullanmadan evvel tüm kullanım bilgilerini dikkatlice okuyup anladıktan sonra uygulayarak cihazi kurunuz.



UYARILAR

- Siz ya da bir bakası havuzdayken havuzun üzerini örtmeyin.
- Havuzu ve havuz alanını yaralanmaları, dümeleri ve yaralanmalara sebep olan nesneleri engellemek için temizleyiniz ve temiz tutunuz.
- Havuzu ıgal edenler su e lenceleri hastalıklarından korunmak için havuzu temiz tutmalıdır. Sakın havuz suyunu yutmayınız. yi hijyen uygulayınız.
- Bütün havuzlarda eskime ve bozulma görülebilir. Bazı arı ya da hızlı bozulmalar kullanım hatasına sebep olarak havuzdan çok miktarda suyun gitmesine. neden olabilir. Bu nedenle, havuzunuza düzenli bakım yapmanız çok önemlidir.
- Bu havuz sadece dışarıda kullanılır.
- Uzun bir süre kullanılmayacaksa havuzu tamamen boaltın ve bo havuz saklanırken yamur ya da baka bir kaynaktan su toplanmayacak ekilde kaldırılmalıdır. Saklama talimatlarına bakınız.
- Havuz kullanımdayken suyun günde en az bir kez tam olarak deitirilmesini salamak için Filtre pompayı çalıtırmamız gerekecektir. Gerekli çalıtırma saatlerini hesaplamak için pompanın kılavuzundan yararlanın.

HAVUZUN BARYERLER VE ÖRTÜLER YETKN YETKNLERN DEVAMLİ VE DENETMDE OLMADAN YERNE KOYMAYINIZ. HAVUZUN CANKURTARANI YOKTUR. YETKNLERDEN CANKURTARAN YA DA GÖZLEMC OLARAK BULUNMALAI VE ÖZELLKLE HAVUZUN Ç VE ETRAFINDAK ÇOCUKLAR LE DER BÜTÜN HAVUZ KULLANICILARININ HAYATLARINI KORUMALARI BU NEDENLE STENMEKTEDR.

BU UYARILARIN ZLENMESNDEK HATALAR MADD ZARARLARA, CDDYARALANMALARA VE ÖLÜMLERE YOL AÇABLR.

Tavsiye:

Havuz sahiplerinin çocuk koruma çitleri, güvenlik bariyerleri, aydınlatma ve koruma ekipmanlarına ait yerel ya da eyalet kanunlarına uymaları gerekir. Müteriler daha detaylı bilgi edinmek için kendi yerel bina kodlarının uygulama ofisiyle irtibata geçmelidirler.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 4

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI (devamı)

81A

Bu ürünü kullanmadan evvel tüm kullanım bilgilerini dikkatlice okuyup anladıktan sonra uygulayarak cihazı kurunuz. Bu uyarılar, talimatlar ve güvenlik yönergeleri su eğlencelerinin bazı ortak riskleri ele alır, ancak her durumda oluşabilecek tüm risk ve tehlikeleri kapsayamaz. Her zaman herhangi bir su aktivitesinin keyfini çıkarırken, sağduyu ve mantığınızı kullanınız ve dikkat ediniz. İleride başvurmak için saklayın. Paket dikkatlice okunmalı ve ileride başvurmak için saklanmalıdır. Ek uyarılar için ürüne bakınız.

Genel

- Pimleri, cıvataları ve/veya vidaları paslanmaya karşı kontrol edin; yaralanmaları önlemek için düzenli olarak herhangi bir keskin kenar veya kıymıkları özellikle erişilebilir yüzeyleri kontrol edin.

Yüzme bilmeyenlerin güvenliği

- Zayıf yüzme bilen veya yüzme bilmeyenlerin sürekli, aktif ve yakın olarak her zaman yetkili bir yetişkin tarafından her zaman (beş yaşın altındaki çocukların boğulma riskinin en yüksek olduğu hatırlayarak) sürekli aktif ve uyanık denetim altında olmaları gerekir.
- Havuz her kullanımda olduğunda denetleyecek yetkili bir yetişkin belirleyin.
- Havuz kullanılırken zayıf yüzücüler veya yüzme bilmeyenler havuzu kullanırken kişisel koruyucu ekipman giymelidir.
- Havuz kullanımda değilken ya da denetimsizken yüzme havuzundan ve çevresinden çocukları havuza çekebilecek tüm oyuncakları çıkartın.

Güvenlik cihazları

- Yüzme havuzuna izinsiz erişimi önlemek için engeller takmanız (ve uygulanabilir yerlerde tüm kapı ve pencereleri kilitlemeniz) tavsiye edilir.
- Engeller, havuz örtüleri, havuz alarmları veya benzer güvenlik aygıtları faydalı yardımcılardır ancak sürekli ve yetkili yetişkin gözetiminin yerini tutmazlar.

Güvenlik ekipmanları

- Havuzun yanında kurtarma ekipmanı (örneğin bir can simidi) bulundurmanız tavsiye edilir.
- Havuza yakın bir yerde her zaman çalışan bir telefon ve acil telefon numaralarının bir listesini bulundurun.

Havuzun güvenli kullanımı


- Tüm kullanıcıları ve özellikle de çocukları yüzmeyi öğrenmeye teşvik edin.
- Temel Kalp Masajı (Kardiyopulmoner Resüsitasyon - CPR) öğrenin ve düzenli olarak bu bilginizi tazeleyin. Bu acil durumlarda hayat kurtarıcı bir fark yaratabilir.
- Çocuklar dahil tüm havuz kullanıcılarına acil bir durumda ne yapacaklarını söyleyin.
- Herhangi bir sığ suya asla dalmayın. Bu ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Güvenle havuzu kullanma yeteneğinizi etkileyebilecek alkol ya da ilaç kullanırken yüzme havuzunu kullanmayın.
- Havuz kapakları kullanıldığında, havuza girmeden önce bunları su yüzeyinden tamamen kaldırın.
- Havuz suyunu işlenmiş halde tutarak ve iyi hijyen uygulamalarını uygulayarak havuz kullanıcılarını su ile ilgili hastalıklara karşı koruyun. Kullanım kılavuzundaki su arıtma kurallarına başvurun.
- Kimyasalları (örneğin su arıtma, temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri) çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Çıkarılabilir merdivenler yatay bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Havuz duvarındaki uyarı ve güvenlik işaretlerini izleyin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 5

PARÇALAR REFERANS

Ürününüzü monte etmeden önce, içeriğini kontrol etmek ve tüm parçalara aşına olmak için lütfen birkaç dakikanızı ayırın.



NOT: Çizimler sadece illüstrasyon amaçlıdır. Ürünün aslı farklılık gösterebilir. Ürünün gerçek boyutlarında değildir.

REF.NO.	TANITIM	NİCELİĞİ	NİCELİĞİ
1	HAVUZ DİBİ (BOŞALTMA VANASI KABI İÇERİR)	1	13020
2	DELİKLİ SÜZGEÇ FİŞİ (1 TANE YEDEK)	3	10127
3	BOŞALTMA BAĞLAYICISI	1	10201
4	BOŞALTMA VANASI KAPAĞI	1	10649

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 6

HAVUZU KURMA

ÖNEMLİ YER SEÇİM VE ZEMİN HAZIRLAMA BİLGİLERİ



UYARILAR

- Havuzun bulunduğu yer bütün koruma kapıları, pencereleri ve koruma bariyerleri yetkisiz, kasıtsız ya da denetlenmemiş havuz girişi yasaktır.
- Güvenlik bariyeri küçük çocuklar ve evcil hayvanların yol vermemek için kurulmuştur.
- Havuzu düz, engebesiz bir zemine kurmamak ya da kurulum, su doldurma gibi işlemleri ağıdaki talimata uygun olarak yerine getirememek havuzun göçmesine havuzda yatan bir insanın havuz dına fırlamasına, bunun sonucunda ciddi Yaralanmalar ya da maddi hasara yol açabilir.
- Elektrik şoku riski: Filtre pompasını toprak arızası devre kesici (GFCI) ya da artan akım cihazı (RCD) korumalarıyla kaplı topraklama sistemiyle balayınız. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, uzatma kablosu, zamanlayıcılar, fi adaptörü ya da prize uygun bir elektrik kaynağı salayan balantı ünitesi olan dönüştürücü fileri kullanmayınız. Kabloyu çim biçme makinası, çit kırıkları ve diğer ekipmanları bir zarar vermeyecek şekilde yerleştiriniz. Ek uyarılar ve talimatlar için Filtre Pompası el kılavuzuna bakınız.
- Ciddi yaralanma tehlikesi: yüksek rüzgar koşullarında havuzu monte etmeye çalışmayın.

Havuzu diğeri ya bir yere yerletirmek için seçme önerileri

1. Havuzu kurduğunuz yer kesinlikle düz ve dengeli olmalıdır. Havuzu eğimli veya meyilli yüzeylere kurmayınız.
2. Zemin yüzeyi sıkı ve sağlam yeterince baskıya ve dolu havuz ağırlığına karşı koyabilecek şekilde olmalıdır. Havuzu çamur, kum, yumuşak ya da gevrek toprak koşullarında **kurmayınız**.
3. Havuzu dolu havuzun ağırlığı altında çökebilir bir güverte, balkon veya platform üzerine kurmayınız.
4. Havuzun etrafı çocukların tırmanmasına ve havuza ulaşmalarını için nesnelerden en az 4 fit uzaklık olması gerekir.
5. Havuzun altındaki çim zarar görür. Klorlanmış havuz suyu çevredeki bitki örtüsüne zarar verebilir.
6. Havuz çimleri öldürür. Su sıcaklığı bitki örtüsüne zarar verebilir. Çimin astar boyunca büyümesi bir üretim kusuru değildir.
7. Alan her kullanımdan sonra ve/veya uzun süreli havuz depolama için havuz suyunun drenajını kolaylaştırmalıdır.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 7

HAVUZ KURULUMU (devamı)

81A

Bu aleti Intex Krystal Clear™ filter pompasıyla alımı olabilirsiniz. Pompanın kendine ait birtakım kurulum talimatları vardır. Önce havuz ünitesini kurun ve ardından filter pompasını kurun.

Tahmini kurulum süresi 10~30 dakikadır. (Kurulum süresiniyaklaşık bir deer olduunu ve küisel deneyimlerin deikenlik gösterebileceini dikkate alın.)


1. Zemin hazırlı

- Talardan, dallardan ya da keskin nesnelerden arınmı bir düz, düzlük serbest bir bölge bulun, bunlar havuz zeminini delebilir veya yaralanmalara sebep olabilir.
- Çinde havuz zeminini, vb olan kartonu dikkatlice açın, çünkü daha sonra K1 aylarında ya da havuz kullanılmazken havuz bu kutuda saklanır.

- Astarı çıkarın (1) ve tahliye vanası boşaltma alanına doğru bakacak şekilde temizlenmiş alanın üzerine yayın. Boaltma vanasını evden uzaa koyunuz.


ÖNEMLİ: Havuz ünitesini her zaman en az iki kii kurun. Havuz zeminini yerde sürüklemek zeminin hasar görmesine ve havuzun su sızdırmasına sebep olabilir (bakınız resim 2).

- Havuz astar hortumunun ba lantılarını ya da açıklıklarını kurar ken elektrik güç kaynaına balayınız. Havuzun dı kenarlarını monte ederken seçmeli filtre pompası için elektrik balantısı gerekir.
- Havuzu yatırın, havuzun mavi tarafı üste gelecek ekilde ve olabildiince düzgün seriniz (bakınız resim 2).



2. Halka iirme

- Halkanın üstünü çevirerek duvar çizgisine ve yüzeyinin tamamen dı üst halkaya gelmesini salayınız. Üst halkayı havuzun ortasına gelerek elle kullanılan hava pompasıyla iiriniz (bakınız resim 3). Diğer özelliklerin ayrı bir şişirme valfi aracılığıyla şişirilmesi gerekebilir.
- ÖNEMLİ:** Patlamayı önlemek için yüksek basınçlı hava sıkıtıcı pompalar kullanmayınız. Fazla iirmeyiniz. Intex'in elle iirme el pompasını kullanınız (içermez).



BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 8

HAVUZ KURULUMU (devamı)**81A****ÖNEMLİ**

Üst halkayı uygun bir eklede iiriniz.

Hava ve su dereceleri üst halkayı saran iç basıncı etkiler. En uygun iirme yöntemi gündüz güne ısısı halkanın içindeki havanın genilemesine sebep olabilecei için evde bir oda ayırarak yapılmasıdır. Bazı havalarda zarar görmesini engellemek için çok sıcak mevsimlerde halkayı kontrol ediniz.



Hiç bir olayda Intex yetkili acentası ya da çalışanları (pim delikleri gibi) üst halka iirme dikkatsizlii, genel aınma ve yırtık, yanlış kullanma ve bakımsızlık ya da harici kuvvetlerden oluan zararlara sorumlu deildir.

3. Hortum balayıcıları

- Eer havuz filtre pompasız satın alınımı ise, üç fiten (2) ikisini kullanın ve bunları doldurucu su akmayacak eklede havuzun içindeki siyah filtre pompasına takınız.
- Eer havuz filtre pompayla beraber alınmışa, önce Krystal Clear™ Filtre Pompa Kılavuzunu okuyun ve ardından sonraki kurulum adımına geçin.

4. Havuzu doldurma

- Suyu doldurmaya balamadan önce havuzun içerisindeki deliinin kapalı ve dışardaki n da sıkıca vidalandığından emin olun. Havuzu 2.5 cm kadar suyla doldurun. Suyun düz bir eklede yayılıp yayılmadığını kontrol edin. **ÖNEMLİ: Eer su havuzun bir tarafı doldurursa, havuz seviyesi tamamen düz deildir. Havuzu engebeli bir zemine kurmak havuzun yan duvarlarının yana yatmasına ve havuzun göçmesine sebebiyet verebilir. Eer su seviyesi tamamen dolmamışa havuzu seviye bölümüne kadar boaltınız ve tekrar doldurunuz.**
- Havuz tabanı ve kenarların birletii yerden (havuzun iç kısmından) diarı doru iterek dip zemin kırıklıklarını düzeltin. Ya da havuzun kenarından altına uzanın (havuzun dışından) havuz zeminini tutun ve diı doru çekin. Eer zemin kumai sorun çıkarırsa, 2 yetikin zıt yönlere doru kumai çekerek kırıklıkları düzeltebilir (bakınız resim 4).
- İmdi havuzu suyla doldurun. Havuz astarı duvarları suyla doldururken havaya kalkar (bakınız resim 5).
- Havuzu, tavsiye edilen dolum çizgisi olan iirme tapasının altına kadar suyla doldurun (bakınız resim 1).

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN**

Sayfa 9

POOL MAINTENANCE & CHEMICALS**UYARILAR****UNUTMAYINIZ**

- Havuzu elence için kullananların havuzu temiz tutarak su hastalıklarından korununuz. Havuz suyunu yutmayınız. Yi hijyen uygulayınız.
- Havuzunu temizleyiniz ve temiz tutunuz. Havuzun dibi her zaman havuzun dışındaki bariyerden bakıldığında görünmelidir.
- Çocukları havuz örtüsünden uzak tutunuz karı kılı, boulmalara ya da dier ciddi yaralanmalara yol açabilir.

• Üst halkanın temizlenmesi

Üst halkayı temiz ve lekesiz tutmak için, yüzeyi ker kullanımdan sonra nemli bir bezle silin. Ayrıca kullanılmadığında havuzu, havuz örtüsü ile kapatın. Eer üst halka yüzeyinde koyu lekeler varsa, yumuak deterjan ve su solüsyonu hazırlayıp yumuak bir bezle silin. Lekeleri hafifçe ovalayın ve kalıntıların suya dümesini önleyin. Temizlemek için güçlü deterjanlar, yıpratıcı metaryaller ya da fırçalar kullanmayınız.

• Su bakımı

Doru dezenfektan kullanarak uygun su dengesi salamak, hem zeminin ömrü ve görüntüsünü en uzun süre korumak hem de temiz, salıklı ve güvenilir bir su salamak açısından önemli faktördür. Havuz suyunu test etmek ve ilemek için doru tekniin kullanılması önemlidir. Havuzunu kimyasal, techizatınızı ve prosedürleri profesyonel olarak test ettiriniz. Satıcınızdan alınan kimyasal talimatları okuyup takip ettiinizden emin olunuz.

1. Klor tamamen çözünmeden önce astarla birbirine de mesine asla izin vermeyiniz. Granüler ve klor tabletini önce bir kap suyun içinde çözdürüp havuz suyuna ekleyin. Sıvı klorda oldu gibi hemen havuz suyuna karıtırın.
2. Asla kimyasalları birbirine karıtmayın. Kimyasalları ayrı ayrı havuz suyuna ekleyin. Suya baka bir kimyasal karıtmadan önce her kimyasalı iyice çözdürün.
3. Intex havuz süzgeci ve Intex havuz vakum mevcut bakım ve havuz suyunu temizleme destdir. Havuz aksesuarları için havuz satıcınıza bakınız.
4. Havuzu temizlerken basınç uygulamayınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN



DİKKAT

KİMYASAL İMALATÇILARIN TALİMATLARINA, SAĞLIK VE TEHLİKE UYARILARINA DAİMA UYUNUZ.

Eer havuzda birileri varsa kimyasalları suya eklemeyin. Cilt ve göz tahrii meydana gelebilir. Konsantre klor çözeltisi havuz astarına zarar verebilir. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ilgili irketleriniz, ruhsatlı acentaları ve servis merkezleri, perakende satı yapanlar ya da içiler, satıcı ya da masraf ortaklı kurmu dier partilerle su kaybı, kimyasallar ya da su zararlarından HÇ sorumlu deildir. **Yedek filtre kutusunu saklayınız. Her iki haftada bir kutuyu dei tiriniz.** Bizim tavsiye ettiimiz Krystal Clear™ Intex filter pompası bizim bütün yer üstü havuzlarımızda kullanılabilir.

ÖNEMLİ

Havuzu kimse kullanmadan önce, ailenize kurma kurallarını, en azından önemli güvenlik kuralları ve bu el kitabında bulunan suyla ilgili genel emniyetleri içeren bir miting düzenleyiniz. Bu kuralları bütün havuz kullanıcıları ve misafirleriyle birlikte kurallara uygun tekrar gözden geçiriniz.

SAKLAMA & KIŞA HAZIRLAMA

Yer Üstü Havuzunuzu Kia Hazırlama

Kullandıktan sonra havuzunuzu kolayca boşaltabilir ve güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Sıcaklıklar 41 derece Fahrenheit'ın (5 derece Celsius) altına düşerse havuzunuzun ve ilgili diğer parçaların buzlanmadan ötürü hasar görmesini önlemek için havuzunuzu boşaltmanız, sökmeniz ve uygun şekilde saklamanız gerekir. Buz hasarı havuzun iç malzemesinde ani hasara veya havuzun çökmesine sebep olabilir. Ayrıca "Havuz Nasıl Boşaltılır" bölümüne de bakınız.

Bölgenizdeki sıcaklıklar 41 derece Fahrenheit'ın altına düşerse ve havuzunuzu dışarda bırakmayı seçerseniz, havuzu aşağıdaki şekilde hazırlayınız:

1. Havuzun suyunu titizlikle temizleyin (Kolay Kurum Havuz ya da Çerçeve Havuz'un üst halkasını uygun bir ekilde iirdiinizden emin olunuz).
2. Delikli süzgeci çıkartınız (eer uygulanabilirse) ya da herhangi süzgeç dili balayıcısı aksesuarını balayınız. Mümkünse süzgeç ızgarasını deitiriniz. Saklamadan önce bütün aksesuarların tamamen kuru ve temiz oldulundan emin olunuz.
3. Havuzun içinden (boyutları 16' ve aası) fi uygunlu u olan Giri ve Çıkı filerini takınız.
4. Merdiveni çıkartın (eer uygunsa) ve güvenli bir yere muhafaza ediniz. Merdiveni saklamdan önce kurutuuunuza emin olunuz.
5. Havuzun pompasına ve filtreye balanmı boruları çıkartınız.
6. Kı dönemi için uygun kimyasalları ekleyin. Hangi kimyasalı nasıl kullanacağınız konusunda yerel havuz satıcınıza bavurun. Bu, bölgeye göre büyük deiklik göstermektedir.
7. Akıtma pompasını, filtre borusunu ve hortumu temizleyiniz. Eski filtre kutusunu çıkartın ve atın (yedek kutuyu gelecek sezon kullanmak için kaldırınız).
8. Pompa ve filtre parçalarını kuru bir yerde ve sıcaklık de erlerinin 32 ile 104 derece fahrenheit arasında (0 ile 40 Santigrat derece) muhafaza ediniz.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN








HAVUZ BAKIMI & BOŞALTMA

81A

AIRI YAMUR: Havuzun zarar görmesini ve aırı doldurmayı önlemek için, su seviyesini maksimum seviyenin üzerine çıkaran yamur suyunu hemen boaltın.

Havuz Nasıl Bo altılır ve Uzun Süre Saklanır

1. Yüzme havuz suyunun spesifik kullanım talimatlarına ilikin yerel düzenlemeleri kontrol ediniz.
2. Havuzun içindeki boaltma fiinin yerine takıldından emin olunuz.
3. Boaltma vanasının kapasını dışarıdan çıkartınız.
4. Bahçe hortumunun dii ucunu boaltma balayıcısına takın.
5. Hortumun diier ucunu suyun sorunsuzca boaltılabilecei ev ve yakındaki yapılardan uzakta bir alana koyun.
6. Boaltma balayıcısını (3) boaltma vanasına takın. **NOT: Bo altma vanası havuzun içinde boaltma prizinin açılmasını Salayacak ve su kısa sürede boaltılacaktır.**
7. Su boaltma durdu unda yerinin havuzu kenarından kaldırın. Böylece kalan su da ve havuz tamamen.
8. Zaman adaptörü ve hortumu kesiniz.
9. Havuzun içindeki vanasını saklamak için tekrar takınız.
10. Havuzun dışındaki tekrar kapatınız.
11. Üst halkanın havasını tamamen indirin ve bütün parçalarını çıkarın.
12. Saklamadan önce havuzun ve bütün parçaların tamamen kuru emin olun. Havuz zeminini katlamadan önce bir saat kadar bekleterek kurutun (**bakınız resim 6**). Vinilin birbirine önlemek ve kalan nemi emmesi çin biraz talk pudrası serpin.
13. Kare veriniz. Astarı bir tarafından kendi kendine iki kez altı eit parçaya bölerek katlayınız. Aynı eyi karı tarafı içinde yapınız (**bakınız resimler 7.1 & 7.2**).
14. Bir kere iki karılıklı tarfları katlayınız, kolaylıkla bir tarafını kitap gibi katlayınız (**bakınız resim 8.1 & 8.2**).
15. Ki uzun parçayı ortasından katlayınız (**bakınız resim 9**).
16. Kitap kapatır gibi di er yanlarını da katlayınız ve astarı sıkıtırınız (**bakınız resim 10**).
17. Aksesuarları ve astarı kuru bir yerde ve sıcaklık de erlerinin 32 ile 104 derece fahrenheit arasında (0 ile 40 Santigrat derece) muhafaza ediniz.
18. Orjinal paketlenen kutusu saklamak için kullanılabilir.



BU TALİMATLARI SAKLAYIN

SORUN GDERME KILAVUZU

81A

PROBLEM	TANITMA	SEBEP	ÇÖZÜM
ALGER	<ul style="list-style-type: none"> • Yeillenmi su. • Havuzun dibinde yeil ya da siyah noktalar bulunur. • Havuzun dibi kayganlaır ve/veya kötü koku olur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klor ve pH dengesini ayalamaya ihtiyaç vardır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Çok klorlamayla ok ilem yapılabilir. Havuzu aldınız yerden tavsiye edilen do ru düzeydeki pH'ı alınız. • Havuz dibini vakumlayınız. • Uygun klor seviye bakımını yapınız.
RENKLENMSU	<ul style="list-style-type: none"> • İlk klorlama ilemi yaptınızda su mavi, kahverengi ya da siyaha döner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klor eklemekle beraber bakır, demir ya da magnezyum suda oksitlenir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Önerilen pH dengesini ayarlayın. • Suyu temizlerken filtreyi çalıştırın. • Sık sık kutuyu deitirin.
ASKIDA KALMI CSMLER SU ÇNDE	<ul style="list-style-type: none"> • Su bulanır ya da süte benzer. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Sert su" pH dengesinin yükselme sebebidir. • Klor az içerir. • Suda yabancı maddeler bulunur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ph dengeleyin. Tavsiye için havuz satıcınıza danıın. • Uygun klor seviyesini kontrol ediniz. • Filtre kutunuzu temizleyin ya da yenileyin.
SÜREKL AZALAN SU SEVYES	<ul style="list-style-type: none"> • Seviye bir önceki günden daha azdır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Havuzun zemini ya da hortum yırtılmış veya delinmitir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparatı yamayla tamir ediniz. • Parmakla bütün kapaklar sıkıtılabilir. • Hortumları yenileyin.
TORTULANMASI HAVUZ DBNE	<ul style="list-style-type: none"> • Havuz zemini kirlı ya da topraklıdır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Youn kullanım, havuza giri çıkılar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intex elektrik süpürgesini kullanarak havuzun dibini temizleyiniz.
YÜZEYN ÇÖKÜNTÜSÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Yaprak, böcek vs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Havuzun aaca çok yakın olması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intex havuz süzgecini kullanın.

SUYLA İLGİLİ GENEL EMNİYETLER

Su elenceleri hem elenceli hem de salia yararlıdır. Bununla birlikte, yaralanma ve ölüm gibi doal riskleri de vardır. Yaralanma riskini azaltmak için, tüm ürünleri, paketi, paketin içindeki uyarıları ve talimatları okuyup takip ediniz. Unutmayınız, bununla birlikte, bu ürün uyarıları, talimatları ve güvenlik rehberi su tepkimelerinin bazı yaygın risklerinden muhafaza eder, fakat tehlikenin ya da riskin tüm örneklerini muhafaza etmez.

Korumaya ek olarak, kendinizi ulusal tanınan Güvenlik te kilatlarıyla salanan yönerge artlarına en iyi eklede klavuz edinin izlemeye de alıtınız:

- Sürekli gözetim gerektirir. Özellikle çocuklar havuzun içinde ya da etrafındayken, bir yetikin "cankurtaran" ya da gözlemci olarak bulunmalıdır.
- Yüzmeyi ö reniniz.
- CPR ve ilk yardım ö renmek için zaman ayırınız.
- Denetleyen her kimse o kiıyı olası havuz tehlikeleri ya da kilitle kapılar, bariyerler, vb koruyucu aletler hakkında bilgilendirin.
- Çocuklar dahil bütün havuz kullanıcılarına acil bir durumda ne yapmaları gerektiini anlatın.
- Herhangi bir su aktivitesinin tadının çıkarırken daima saduyulu davranın ve doru yargılar verin.
- Gözetleyin, Gözetleyin, Gözetleyin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN