


ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Bu ürünü kullanmadan evvel tüm kullanım bilgilerini dikkatlice okuyup anladıktan sonra uygulayarak cihazı kurunuz. İleride başvurmak için saklayın.

AYAKLI KAYKAY



Sadece tanıtma amacı içindir.

Bunları dier hassas Intex ürünler için denemeyi unutmayın: Havuzlar, Havuz Aksesuarlarını, i irilebilir Havuzlar, Ev Oyuncakları, Hava Yatakları ve Botlar bayilerde veya internet sitemizde mevcuttur.

Sürekli ürün geli tirme politikası nedeniyle Intex, önceden bilgilendirme yapmaksızın kullanım kılavuzunda güncelleme yapılmasını gerektirecek teknik özellikler ve görünümde deiliklik yapma hakkına sahiptir.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

KULLANICI KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

Uyarı.....	3
Parça Kaynak.....	4-6
Kurulum bilgileri.....	7-15
Montaj hazırlığı.....	7
Kaykayların montajı.....	8-10
Kaykayların ve alt ayağın montajı.....	11
Destek ayaklarının ve alt ayağın montajı.....	12
Destek ayaklarının ve kaykayların montajı.....	12
Üst ayakların montajı.....	13-14
Üst ayakların ve alt ayağın montajı.....	14
Üst ayakların, kaykayların ve üst korkulukların montajı.....	15
Genel kullanım.....	16
Sinirli garanti.....	17

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 2

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdaki ifadelere ve uyarılara uyulması ciddi veya ölümcül yaralanma olasılığını azaltır.
Bu güvenlik kurallarını çocuklarınızla birlikte düzenli olarak gözden geçirin.

TÜM UYGULAMALARI YERİNE GETİRİNİZ

⚠ UYARI

- Bu ürünü monte etmeden önce herhangi bir yapı veya engelden en az 2 m (6 fit) uzakta olan düz bir zemin bulun. Bu ürünün her tarafında 2 m (6 fit) açıklık olmalıdır.
- Bu ürün sadece aile içi dış mekan kullanımı içindir. Gündüz bakımevi, kreş, ticari veya diğer halka açık yerlerde kullanıma yönelik değildir.
- Bu ürünün üzerinde veya çevresinde bulunurken çocukların her zaman sürekli ve yetkin yetişkin gözetimi altında olması gerekir. Çocukları asla gözetimsiz bırakmayın.
- Ürünü düz, sağlam bir zemine yerleştirin. Ürünü çamurlu, kumlu, yumuşak veya gevşek toprak koşullarında monte etmeyin. Ürün batabilir, bir tarafa doğru eğilebilir veya stabil durmayabilir.
- Bu üründen asla zıplamayın.
- Bu ürün, yetişkin gözetimi altında 3 ila 10 yaş arası çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu ürünü tek seferde en fazla 50 kg (110 lbs) olan yalnızca bir çocuk kullanabilir. Bu ürün için belirlenen kilo sınırını veya maksimum kullanıcı sayısını aşmayın.
- Sadece evsel kullanıma yöneliktir. Bu ürün sadece yetişkinler tarafından monte edilmeli ve sökülmalıdır.
- Ürünün sağlam durduğundan emin olmak için tüm somunları ve civataları düzenli olarak kontrol edin.
- Ciddi yaralanmaları önlemek için bu ürünün montajı bitmeden çocukların kullanmasına izin vermeyin.
- Ev oyun alanı ekipmanlarını beton, asfalt, sıkıştırılmış toprak, çimen, halı veya diğer sert yüzeylerin üzerine kurmayın. Sert yüzeye düşmek, ekipmanı kullanan kişinin ciddi biçimde yaralanmasıyla veya ölümüyle sonuçlanabilir.
- Yardım olmadan güvenli kullanım için yeterli güç, beceri ve rahatlık düzeyine gelene kadar çocuklara bu ürünü kullanma konusunda yakından yardımcı olun.
- Çocukların bu ürünü amacından farklı bir şekilde kullanmasına izin vermeyin.
- Çocukların uygun şekilde giyindiğinden emin olun. Bu ürünü kullanırken bol ayakkabılar ve atkı ve yağmurluk gibi giysiler giymek potansiyel olarak tehlikelidir.
- Ürün ıslandığında veya yağmur, kar, buz gibi kötü hava koşullarında kayganlaşabilir. Çocukların bu ürünü bu koşullarda kullanmasına izin vermeyin.
- Boğulma tehlikesine neden olabileceği için çocukların atlama ipleri, çamaşır ipleri, evcil hayvan tasmaları, kablolar ve zincir gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ekipmanla kullanım amacıyla özel olarak tasarlanmamış herhangi bir eşyayı bu ürüne takmasına izin vermeyin.
- Bu ürünü kullanmadan önce çocukları bisikletlerini veya diğer spor kasklarını çıkarmaları konusunda uyarın.
- Çocukların bu ürünün yapısal bileşenlerinden birine tutunup sarkmasına izin vermeyin.
- Bu ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve/veya üretici tarafından verilmeyen aksesuarlar kullanmayın.
- Uyarı etiketinin okunaklı olduğundan emin olmak için uyarı etiketini düzenli olarak kontrol edin.
- Çok fazla ısınma ihtimaline karşı kaykayı doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirin. Ürünün kuzeye dönük bir şekilde yerleştirilmesi güneş ışığını en az seviyede almasını sağlar.
- Çocukların kafaları önde veya geriye doğru kaymalarına izin vermeyin. Çocukların kaydırdan yukarı yürütmesine veya koşmasına izin vermeyin.

BU UYARILARA UYULMAMASI MADDİ HASARA NEDEN OLABİLİR, CİDDİ YARALANMA VEYA ÖLÜM.


BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARÇA BİLGİLERİ

Turkish

369
A

Tüm parçaları birbirine takmadan evvel, birkaç dakika zaman ayırıp parça bilgilerini okuyunuz.




(44107 Gösterilen)

NOT: Çizimler sadece illüstrasyon amaçlıdır. Ürünün aslı farklılık gösterebilir. Ürünün gerçek boyutlarında değildir.

REF. NO.	AÇIKLAMA	MODEL 44106		MODEL 44107	
		MİKTAR	YEDEK PARÇA NO.	MİKTAR	YEDEK PARÇA NO.
A1	Üst kaykay	1	13388	1	13388
A2	Orta kaykay	-	-	1	13389
A3	Alt kaykay	1	13390	1	13390
B	Üst korkuluk	2	13391	2	13391
C	Basamak	2	13392	3	13392
C1	Basamak bağlantı manşonu	4	13393	6	13393
E	Alt ayak	3	13396	3	13396
G	Destek ayağı	2	13400	2	13401
M	Üst ayak - M	1	13394	1	13395
N	Üst ayak - N	1	12880	1	12881
H1	Kısa cıvata seti (S1+S4+S6)	4	13397	4	13397
H2	Orta cıvata seti (S2+S4+S6)	6	13398	6	13398
H3	Uzun cıvata seti (S3+S4+S6)	9	13399	18	13399
K1	Destek plakası	2	13402	4	13402
K2	Destek plakası A	2	13403	4	13403
K3	Destek plakası B	2	13404	4	13404

Donanım Tanımlama

Referans numarası donanım kutusunun üzerinde yazılıdır. Montaj sırasında sadece her adımda belirtilen parça numarasının referans numarasını kontrol etmeniz gerekir. Bu işlem, doğru donanımı bulmayı kolaylaştırır.



BU TALİMATLARI SAKLAYIN


Sayfa 4

PARÇA BİLGİLERİ (devamı)


Tüm parçaları birbirine takmadan evvel, birkaç dakika zaman ayırıp parça bilgilerini okuyunuz.

Donanım bileşenleri


Tüm parçaların ve alt montajların dikkate alındığından emin olun ve parçaları aşağıdaki çizimlere göre dikkatlice düzenleyin.




[A1] Üst kaykay




[A2] Orta kaykay




[A3] Alt kaykay




[B] Üst korkuluk



[C] Basamak




[C1] Basamak bağlantı manşonu



[E] Alt ayak



[G] Destek ayağı



[M & N] Üst ayak


BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARA BİLGİLERİ (devamı)


Tüm paraları birbirine takmadan evvel, birkaç dakika zaman ayırıp para bilgilerini okuyunuz.

Donanım bileşenleri


Tüm paraların ve alt montajların dikkate alındığından emin olun ve paraları aşağıdaki çizimlere göre dikkatlice düzenleyin.



[S1] Kısa cıvata M6 x 35mm




[K1] Destek plakası



[S2] Orta cıvata M6 x 43mm




[K2] Destek plakası A



[S3] Uzun cıvata M6 x 50mm



[K3] Destek plakası B




[S4] Düz pul Ø6 mm




[S6] Somun M6

Montaj için gerekli aletler:

Bir (1) anahtar ve iki (1) alyan anahtarı (ürüne dahil aletler). Şerit metre ve terazi aleti (ürüne dahil olmayan aletler).



Anahtar x1
(Dahil)



Altıgen anahtar x1
(Dahil)

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARA KAYNAK

Saha hazırlığı ve gereksinimler

- Ürünü, it, garaj, ev, sarkan dallar, amaşır ipleri, elektrik diređi veya elektrik telleri gibi herhangi bir yapı veya engelden en az 2 m (6 fit) uzakta olacak şekilde düz bir zemine yerleřtirin.
- Ađa kütükleri ve/veya kökleri, tuđlalar, kayalar, fıskiye başlıkları ve beton gibi yaralanmalara neden olabilecek engellerin olmadığı bir alan oluřturun.

MONTAJ HAZIRLIđI



Nihai konumun seilmesi

- Kaykayın kurulacağı alan, mutlaka düz ve aynı seviyede olmalıdır. Ürünü yokuřa veya eğimli bir yüzeye kurmayın.



Genel Bilgiler:

- Maksimum yük: 110lbs (50kg).
- Ayrıntılı boyut bilgileri için lütfen ařađıya bakın:

44106:



44107:









Kaykayı montaja hazırlamak


- Kartonu nihai alana taşıyın.
- Ürünün montajı için en az iki yetişkin gereklidir.

NOT: Doğru montaj için talimatları adım adım izleyin. Aksi takdirde montaj yanlış neden olabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARÇA KAYNAK (devamı)**KAYKAYLARIN MONTAJI**

S3 (x9) 	S4 (x9) 	S6 (x9) 	K2 (x2) 	K3 (x2) 
K1 (x2) 				



İçin 44106

NOT: İçeride döner "L" şeklindeki destek plakalarının (K1) şemada gösterildiği gibi kaykay bölümünün kenarlarına yerleştirildiğinden emin olun. Ayrıca destek plakalarının A ve B (K2 ve K3) düz tarafının kaykay bölümü yüzeyinin karşısına baktığından emin olun. A ve B destek plakalarının çıkıntı yapan kenarı dışa dönük olmalıdır. K1, K2 ve K3 montaj çizimleri için bir sonraki sayfaya bakın.



BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARÇA KAYNAK (devamı)

KAYKAYLARIN MONTAJI - K1









KAYKAYLARIN MONTAJI - K2 & K3






BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARÇA KAYNAK (devamı)**KAYKAYLARIN MONTAJI**

S3 (x18) 	S4 (x18) 	S6 (x18) 	K2 (x4) 	K3 (x4) 
K1 (x4) 				

İçin 44107

NOT: İçe dönük "L" şekilli destek plakalarının (K1) şemada gösterildiği gibi kaykay bölümünün kenarlarına yerleştirildiğinden emin olun. Ayrıca destek plakalarının A ve B (K2 ve K3) düz tarafının kaykay bölümü yüzeyinin karşısına baktığından emin olun. A ve B destek plakalarının çıkıntı yapan kenarı dışa dönük olmalıdır. K1, K2 ve K3 montaj çizimleri için yukarıdaki sayfaya bakın.







Altan görünüm

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Turkish



369
A**PARA KAYNAK (devamı)****KAYKAYLARIN VE ALT AYAGIN MONTAJI**

S2 (x2) 	S4 (x2) 	S6 (x2) 
--	--	--

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN**

Sayfa 11

Turkish

369
A**PARÇA KAYNAK (devamı)****DESTEK AYAKLARININ VE ALT AYAĞIN MONTAJI****DESTEK AYAKLARININ VE KAYKAYLARIN MONTAJI****BU TALİMATLARI SAKLAYIN**


Sayfa 12

Turkish


369
A

PARÇA KAYNAK (devamı)

ÜST AYAKLARIN MONTAJI - Basamak bağlantı manşonu (C1)




ÜST AYAKLARIN MONTAJI - Basamak (C)




BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Turkish

369
A**PARÇA KAYNAK (devamı)****ÜST AYAKLARIN MONTAJI (devamı)****ÜST AYAKLARIN VE ALT AYAĞIN MONTAJI**

S1 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN**

Sayfa 14

Turkish

369
A**PARÇA KAYNAK (devamı)****ÜST AYAKLARIN, KAYKAYLARIN VE ÜST KORKULUKLARIN MONTAJI**


S2 (x2)



S4 (x2)



S6 (x2)

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN**

Sayfa 15

GENEL KULLANIM

MEVSİM BAŞINDA VE SENE İÇERİSİNDE TÜM DONANIMLARIN KONTROL EDİLMESİ VE SIKILMASI ÖNEMLİDİR.

Her oyun sezonunun başında:

- Tüm donanımı sıkın.
- Cıvatalar, borular, kenarlar ve köşelerdeki tüm koruyucu kaplamaları kontrol edin. Gevşek, çatlak veya eksikse değiştirin.
- Metal parçalarda pas olup olmadığını kontrol edin. Bulunursa 16 CFR 1303 gerekliliklerini karşılayan kurşunsuz bir boya kullanarak zımparalayın ve yeniden boyayın.

Oyun sezonu boyunca ayda iki kez:

- Tüm donanımı sıkın.
- Cıvatalar, borular, kenarlar ve köşelerdeki tüm koruyucu kaplamaları kontrol edin. Gevşek, çatlak veya eksikse değiştirin.

Uyarı etiketlerinin okunabilirliğinin sağlanmasından ürünün sahipleri sorumludur.

İmha talimatları:

- Oyun alanı ekipmanını, ekipman atıldığında hiçbir makul olmayan tehlike oluşmayacak şekilde sökün ve atın. Tüm yerel bertaraf gereksinimlerine uyun.
- Tüm çerçeveyi tamamen sökün. Kısmen sökülmüş parçaları çocukların erişebileceği alanlarda bırakmayın.
- Çelik boruları geri dönüştürmek isterseniz, çerçeveyi yerel geri dönüşüm merkezimize götürün.
- Tüm plastik parçalar geri dönüştürülebilir, bunları yerel geri dönüşüm merkezimize götürün.
- Çocukların boru, cıvata, somun, vida gibi atılacak demonte parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- Paslanmış tüm parçalar, cıvatalar uygun şekilde imha edilmelidir. Tekrar kullanmayın.

Üretici ile iletişime geçilmesinin gerekmesi ihtimaline karşı bu talimatları ve bilgi sayfasını saklayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sayfa 16

SINIRLI GARANTI

Intex Ayakli Kaykay ürününüz en yüksek kaliteli malzeme ve işçilik kullanılarak imal edilmiştir. Tüm Intex ürünleri fabrikadan çıkmadan önce denetlenmiştir ve herhangi bir kusur bulunmamıştır. Bu Sınırlı Garanti yalnızca Intex Ayakli Kaykay için geçerlidir.

Bu sınırlı garanti sizin yasal hak ve çözümlerin yerine geçmemek üzere ek olarak, verilmiştir. Bu garantide yasal haklara göre herhangi bir tutarsızlık varsa, yasal haklar geçerli olacaktır. Örneğin, Avrupa Birliği çapındaki tüketici kanunları bu sınırlı garantiden aldığınız kapsama ek olarak yasal haklar tanımaktadır: AB kapsamındaki tüketici hakları için lütfen Avrupa Tüketici Merkezi web sitesini bilgi için, http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm adresinden ziyaret ediniz.

Bu Sınırlı Garanti hükümleri yalnızca orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemezler. Bu Sınırlı Garanti ilk satın alma tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süre için geçerlidir. Orijinal satın alma belgenizi bu kılavuzda saklayın, satın alma kanıtı gerekli olabilir ve garanti taleplerine eşlik etmesi gerekir, aksi halde Sınırlı Garanti geçersiz olur.

Ayakli Kaykay Garantisi – 2 Yıl

Ayakli Kaykay ürününde belirtilen garanti süresi içinde bir üretim hatası bulursanız, "Yetkili Hizmet Merkezleri" sayfasında listelenen uygun Intex Hizmet Merkezi ile irtibata geçiniz. Eğer ürün Intex Hizmet Merkezi tarafından yönlendirildiği gibi iade edilirse, Hizmet Merkezi ürünü inceleyecek ve iddianın geçerliliğini belirleyecektir. Ürünün garanti hükümleri kapsamında olması durumunda, ürün ücret ödemediği takdirde tamir edilir veya aynı veya eşdeğer bir ürün ile (Intex'in tercihiyle) değiştirilir.

Bu garanti dışında ve ülkenizdeki diğer yasal haklar dışında başka garantiler ima edilmemektedir. Ülkenizde mümkün olduğu ölçüde, Intex hiçbir koşulda size veya üçüncü taraflara karşı Intex, Intex Ayakli Kaykay ürününüzün kullanımından veya Intex veya temsilcilerinin hareketlerinin neticesinde oluşan doğrudan veya dolaylı hasarlar için (ürünün üretimi de dahil) yükümlü tutulamaz. Bazı eyaletler veya yargı bölgelerinde arıza veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu sebeple yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu sınırlı garantinin aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacağına dikkat edin:

- Intex Ayakli Kaykay Havuz, ihmal, anormal kullanım veya uygulama, kaza, yanlış kullanım, hatalı bakım veya depolama maruzsa.
- Intex Ayakli Kaykay ürünü, Intex'in kontrolü dışındaki koşullar tarafından hasar görürse, sınırlı aşınma ve yırtılma, delinme, sıyrılma ve ateş, sel, don, yağmur veya diğer harici güçler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere;
- Intex tarafından satılmayan parça ve bileşenler için; ve/veya.
- Intex Hizmet Merkezi personeli dışındaki kişiler tarafından Intex Ayakli Kaykay ürününe yapılan yetkisiz değişiklikler, onarım veya sökme işlemleri söz konusuysa.

Havuzun bu kaybını, kimyasal maddelerin tüketimini veya su dan meydana gelen arızaları bu garanti kapsamı kapsamaz. Şahıslarda meydana gelen yaralanmaları bu garanti kapsamaz.

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun ve Intex Ayakli Kaykay ürününün düzgün çalışması ve bakımı ile ilgili tüm talimatlara uyun. Her zaman kullanmadan önce ürünü kontrol edin. Kullanım talimatlarına uyulmazsa bu Sınırlı Garanti geçersiz olacaktır.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN