

Kartuş filtrelemesi hava alınması

Filtreleme veya filtre devresinde çok fazla hava varsa, su akışı azalacak ve filtreleme tıkırtı sesi çıkarmaya başlayacaktır. Tekrar düzgün çalışabilmesi için içindeki havanın boşaltılması gerekir. Lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

- Adım 1:** Filtrelemeyi kapatın.
- Adım 2:** Filtreleme kapağının üstündeki hava alma valfini saat yönünde çevirin. (Şekil 1)
- Adım 3:** Valften hava çıkmaya başlamalıdır.
- Adım 4:** Su da sızmaya başladığında, vanayı saat yönünün tersine çevirerek kapatın. (Şekil 2 ve 3)
- Adım 5:** Hava artık filtrelemeden düzgün bir şekilde boşaltılmıştır ve filtrelemeyi tekrar çalıştırabilirsiniz.

