



## Wifi ile ilgili genel bilgiler

Bir Wifi cihazı kullanırken, arasıra cep telefonu uygulamasına bağlanamayabilir. Aşağıda Wifi ve Intex uygulamasının kullanımı hakkında genel bilgiler bulacaksınız.

### ☑ 2.4 GHz ve 5 GHz

Çoğu yönlendirici iki bandı (dual band) destekler. Bu, hem 2.4GHz hem de 5GHz bantlarında iletişim kurabileceğiniz anlamına gelir. 2.4 GHz ve 5 GHz arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:

- **2.4 GHz:** Sabit bir bağlantı için (daha uzun bir menzile sahiptir). Çoğu elektrikli cihaz 2.4 GHz bandını kullanır. Örneğin: kablosuz kulaklıklar, buzdolabı, elektrikli süpürge, **Intex Spa küveti** vb.
- **5 GHz:** Hızlı internete ihtiyaç duyan (ve yönlendiriciye yakın olan) cihazlar için. Tipik olarak: cep telefonu, iPad, dizüstü bilgisayar, PC, PlayStation, vb.

### ☑ Güçlendirici ve erişim noktalarının kullanımı

Güçlendirici (booster) sadece güçlendirici yerleştirildiği yerdeki sinyali güçlendirir. Güçlendiriciyi sinyalin zayıf olduğu bir yere yerleştirdiğinizde, güçlendirici zayıf sinyali iletecektir. Genellikle, sinyalin zayıf olduğu konuma veya bu konum ile yönlendirici arasına yerleştirebileceğiniz birkaç güçlendiriciye ihtiyacınız vardır. Ancak, güçlendirici kullanımı bazı durumlarda Spa küvetinin uygulamaya bağlanmasını bile engelleyebilir. Bu nedenle kablolu erişim noktası kullanımı tercih edilir. Bu, kablo aracılığıyla yönlendiriciye bağlanır ve Wi-Fi sinyalini belirli bir alana gönderir. Böylece daha iyi bir sinyal dağılımı sağlanır.

### ☑ Güçlü sinyal

Yeni cep telefonu modelleri genellikle hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bantlarını destekler. Eğer 5 GHz sinyali daha güçlüyse, cep telefonu otomatik olarak 5 GHz'e bağlanacaktır. Ancak, PureSpa küveti ve Intex uygulaması yalnızca 2.4 GHz bandına bağlanabilir. Bu nedenle cep telefonunuz 5 GHz bandına bağlandığında Spa küvetine bağlanamayacaktır.

Spa küvetini uygulamaya bağlamaya çalışmadan önce telefonunuzun Wifi'ye bağlı olması gerekir. Wifi sinyalinin çok zayıf olması durumunda cep telefonunuzun otomatik olarak internete bağlanmaması için mobil verinizin kapalı olduğundan emin olun.

Cep telefonunun internete bağlanabildiği ancak sinyalin yalnızca 1-2 çizgi gösterdiği bir durum da meydana gelebilir. Bu tür bir sinyal çok zayıftır ve bu nedenle uygulama bağlanamaz.

**Wifi ayarlarınız** ve bu ayarları nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için internet servis sağlayıcınıza başvurun lütfen.

# INTEX®

## Intex uygulaması kullanımı ile ilgili temel

Intex PureSpa küvetinizi Intex uygulamasına bağlarken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç konu vardır. Spa küvetinizi uygulamaya bağlayamıyorsanız, işte size yardımcı olabilecek bazı kurallar ve tavsiyeler.

### Spa küvetini uygulamaya bağlama

Uygulamayı ve Spa küvetini 2.4 GHz bandında bağladığınızdan emin olun. Spa küveti 5 GHz bandına bağlanamaz. Yönlendirici ve Spa küveti birbirinden çok uzak olmamalıdır. Doğru Wifi şifresini girdiğinizden emin olun. Gizli bir ağ kullanıyorsanız, görünürlüğü açın. Spa küveti gizli ağlara bağlanamaz.

### Yönlendiricinin yeniden başlatılması

Diğer bağlı cihazlar normal çalışıyorsa da yönlendiriciniz soruna neden olabilir. Yeniden başlatma sorunu çözebilir. Çoğu durumda kabloyu çıkarıp tekrar takmak yeterli olur. Yönlendiricinizi nasıl yeniden başlatacağınızı dair daha ayrıntılı bir prosedür için lütfen yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

### Gelişmiş yönlendirici ayarları

Spa küveti yalnızca 2.4 GHz Wifi'ye bağlanabilir. Çoğu yönlendirici iki bant (dual band) destekler ve çoğu cep telefonu otomatik olarak 5 GHz'e bağlanır. Ancak, her cep telefonu hangi frekansa bağlanacağını seçemez. Spa küvetinin bağlanabilmesini sağlamak için iki seçenek vardır:

#### 5 GHz bandını kapatın

Yönlendiricinin gelişmiş ayarlarında, yalnızca 2.4 GHz frekansının iletilmesini ve alınmasını seçebilirsiniz. Cep telefonu daha sonra otomatik olarak doğru 2.4 GHz bandına bağlanacaktır. Yönlendiricinizi nasıl ayarlayacağınızı bilmiyorsanız, internet servis sağlayıcınıza başvurun lütfen. Uygulama Spa küvetine başarıyla bağlandıktan sonra, 5 GHz bantı tekrar etkinleştirilebilir.

#### Her bir Wifi frekansını yeniden adlandırma

Yönlendirici ayarlarında her bir bantı farklı şekilde adlandırabilirsiniz. 5 GHz ve 2.4 GHz'e farklı isimler vererek cep telefonunuzda hangi frekansa bağlanmak istediğinizi manuel olarak seçebilirsiniz. Ardından sadece 2.4 GHz bandını seçin.

**Wifi ayarlarınız** ve bu ayarları nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için internet servis sağlayıcınıza başvurun lütfen.